

# Numatic

## AUTOLAVEUSE TTG1840



### AVANT CHAQUE UTILISATION

1

#### ENCLANCHER LA BROSSE

Positionner la brosse manuellement en effectuant une rotation d'1/4 tour.



2

#### EFFECTUER LE REMPLISSAGE

Ôter le bouchon de remplissage et remplir le réservoir avec un mélange d'eau propre et de produit compatible pour autolaveuses non moussant, non colmatant, en respectant le dosage préconisé par le fabricant de produit.



3

#### OUVRIER LA VANNE D'ARRIVÉE D'EAU

Ajuster l'angle d'ouverture en fonction du débit souhaité. Préconisé : 45°



**LES SOLS DOIVENT  
ÊTRE BALAYÉS AVANT  
LE PASSAGE DE  
L'AUTOLAVEUSE**



### UTILISATION ET FONCTIONNEMENT

(Machine raccordée au secteur d'alimentation électrique)

1

#### SELECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT

- a- Appuyer sur le bouton de commande d'aspiration (gauche).
- b- Appuyer sur le bouton pour la commande de l'aspersion d'eau (droite).



2

#### DEMARRAGE DE LA MACHINE

- a- Serrer au moins l'une des poignées de commandes.
- b- Appuyer sur la gâchette jaune de démarrage.



### APRÈS CHAQUE UTILISATION

1

#### VIDER L'EAU SALE

Vider le réservoir supérieur à l'aide du flexible de vidange, rincer.



2

#### NETTOYER LE COUVERCLE D'ASPIRATION

Déconnecter les flexibles, rincer le couvercle, le joint, le panier filtrant et le filtre situé sous le clapet rouge.



3

#### RINCER LES LAMELLES

Rincer les lamelles pour stopper l'agression chimique et assurer un bon résultat d'aspiration.



NOTA : En cas de non utilisation prolongée de la machine, se référer au document «entretien des batteries».

NOTA : Pour plus de détails, se référer à la notice d'utilisation livrée avec la machine.

DISTRIBUÉ PAR :