

Numatic

AUTOLAVEUSE 244NX



AVANT CHAQUE UTILISATION

- 1 ENCLENCHER LES BROSSES**
• Positionner les brosses manuellement en les clipsant.



- 2 INSÉRER LA BATTERIE**
• Positionner la batterie à l'avant de la machine dans l'emplacement prévu à cet effet, en veillant au sens (poignée vers l'avant).



- 3 EFFECTUER LE REMPLISSAGE**
Retirer le réservoir et le remplir au robinet avec un mélange d'eau propre et de solution compatible pour autolaveuses, non moussant, non colmatant, en respectant le dosage préconisé par le fabricant de produit.



- 4 OUVRIR LA VANNE D'ARRIVÉE D'EAU**
• Ajuster les curseurs de débit d'eau en fonction de votre utilisation.



**LES SOLS
DOIVENT ÊTRE
BALAYÉS AVANT
LE PASSAGE DE
L'AUTOLAVEUSE.**

PENDANT L'UTILISATION

- 1 DÉMARRAGE DE LA MACHINE**
• Serrer l'une des poignées de commande (A).
• Appuyer sur le bouton jaune de démarrage (B).



- 2 ARRIVÉE D'EAU**
Lors de la rotation des brosses, appuyer sur la touche d'aspersion d'eau (C) pour activer l'arrivée d'eau.
Nota : l'état «avec» ou «sans» eau reste mémorisé.



- 3 ASPIRATION**
• Lors de la rotation des brosses, appuyer sur la touche (D) pour activer l'aspiration.
Nota 1 : l'état «avec» ou «sans» aspiration reste mémorisé.
Nota 2 : une impulsion sur «D» avec le moteur des brosses à l'arrêt permet d'activer l'aspiration seule (aspiration auxiliaire).



APRÈS CHAQUE UTILISATION

- 1 VIDER L'EAU SALE**
• Vider le réservoir supérieur en le retirant puis rincer le.



- 2 NETTOYER LE COUVERCLE D'ASPIRATION**
• Rincer le couvercle, le joint, le filtre situé sous le clapet rouge et le flotteur.



- 3 RINCER LES LAMELLES**
• Rincer les lamelles pour stopper l'agression chimique et assurer un bon résultat d'aspiration.



- 4 RECHARGER LES BATTERIES**
Mettre la batterie en charge après son utilisation. Le chargeur rapide NX300 permet de recharger la batterie à 80% en une heure, et 100% en 2 heures.
Nota : Le transport et/ou stockage de batteries Lithium répondent à une procédure de sécurité obligatoire (nous consulter).



NOTA : En cas de non utilisation prolongée de la machine, se référer au document «entretien des batteries».
NOTA : Pour plus de détails, se référer à la notice d'utilisation livrée avec la machine.

DISTRIBUÉ PAR :