


MODALITÉ D'UTILISATION

LA PREMIÈRE UTILISATION

Il est impératif et primordial pour l'intégralité de la gamme NX de **charger la batterie NX300 avant sa première utilisation de manière complète**, afin d'assurer sa bonne mise en route.



Ne pas utiliser, lors de sa première utilisation la batterie NX300 sans l'avoir préalablement chargée intégralement.

LES MICRO CHARGES

Il est possible d'effectuer des microcharges. Ainsi, il est envisageable de **recharger la batterie plusieurs fois au cours de la même journée**, même si la charge n'est pas complète, ce principe s'appliquant à toute la gamme NX.



Attention : si la batterie n'est pas déchargée à moins de 95%, le chargeur ne pourra pas la charger.

LE MODE STOCKAGE POUR LA BATTERIE

Pour tous les modèles de la gamme NX, il est tout à fait envisageable de laisser la batterie sur la machine en mode stockage pendant des périodes prolongées, jusqu'à un **maximum d'une semaine**, sans risque de dommages.



Ne pas stocker la batterie dans un endroit qui serait susceptible d'atteindre les -5° et +55°. Il est préférable de stocker la batterie dans une température ambiante et non humide.

LA CHARGE TOUS LES 2 MOIS

Pour préserver la batterie lorsqu'elle n'est pas utilisée, il est essentiel de la **recharger tous les 2 mois**, une pratique conseillée pour l'ensemble de la gamme NX.



Évitez de dépasser le délai spécifié, car cela pourrait causer des dommages à la batterie.

LE CONTACT AVEC L'HUMIDITÉ


Il est recommandé de stocker la batterie dans un endroit où la température reste entre -5°C et +55°C. Il est préférable de choisir un lieu sec et à température ambiante pour le stockage.



Il est **impératif d'éviter tout contact avec l'humidité**. Ne pas stocker les appareils dans un seau ayant contenu un liquide, même en faible quantité et ceux pour l'ensemble de la gamme NX.

BAC D'EAU DE LA 244NX


Pour l'autolaveuse 244NX, il est crucial d'**enlever les bacs d'eau sale et d'eau propre** avant de **renverser la machine** pour retirer les brosses. De plus, il est recommandé de vidanger le bac d'eau sale dès qu'il est plein avant de faire rouler la machine. Ces étapes garantissent un fonctionnement optimal et prolongent la durabilité de l'appareil.



Il est déconseillé de coucher l'autolaveuse 244NX avec les bacs d'eau dessus.


LES SACS DES ASPIRATEURS NX300

Il est impératif de **changer les sacs Hepaflo régulièrement** afin de ne pas utiliser les aspirateurs avec un sac plein. En effet, l'utilisation d'un sac plein peut entraîner une surchauffe de la batterie, laquelle se trouve alors en surtension, et finalement causer la rupture de la carte. Cette recommandation est valable pour les modèles RSB150NX, PBT230NX, WBV370NX et NBV190NX.



N'utilisez pas l'aspirateur si le sac est plein, car cela pourrait l'endommager. De même, veillez à ne pas aspirer d'eau, car cela pourrait endommager le moteur.

IMPORTANT : Pour toutes les **batteries lithium**, il est nécessaire d'**attendre** que la batterie se **refroidissent** avant de la **mettre charge**.



ATTENTION : **Ne pas mettre** en charge une **batterie lithium** lorsqu'elle est **chaude**.