

TASKI Tapi Shampoo

Shampooing pour moquettes

C2c

Description

Shampooing pour moquettes concentré, pour le nettoyage intermédiaire approfondi de moquettes et de meubles rembourrés.

Propriétés principales

- Combinaison efficace de tensioactifs hautement moussants
- Elimination facile et rapide de résidus
- pH neutre
- Certifié par l'institut Woolsafe (cachet Woolsafe)
- Convient pour toutes les méthodes de nettoyage à mousse
- Nouvelle technologie O.N.T.
- Réduction des substances allergènes (par ex. acariens de la poussière de maison)


Avantages

- Aspiration facile et rapide des résidus cristallisés
- Excellente performance de nettoyage
- Ne laisse pas de résidus favorisant le réencrassement
- Application sûre sur tous types de moquettes, la laine et les synthétiques inclus
- Peut être utilisé pour le shampooing sec et à l'eau ainsi que pour la méthode pad
- Neutralise les molécules responsables des mauvaises odeurs et laisse un parfum durable et frais
- Effet de réduction des allergènes confirmé par des instituts indépendants

Mode d'emploi

Dosage:

Dosage minimum:	300 ml pour 10 l de solution (3%)
Salissures tenaces:	Augmenter le dosage jusqu'à 10%
Méthode pad:	Utiliser un dosage de 2%



TASKI Tapi Shampoo

Application:

Passer l'aspirateur et détacher la moquette.

Shampooing sec:

Doser le produit dans le réservoir rempli d'eau de la TASKI Swift 35 ou d'une monobrosse avec un compresseur à mousse et une brosse pour shampooing sec. Ajuster l'humidité de la mousse souhaitée sur le compresseur à mousse et shampooiner la moquette. Peigner la moquette lorsqu'elle est encore humide pour raccourcir le temps de séchage. Laisser sécher, puis aspirer les résidus cristallisés de shampooing. Shampooiner les meubles rembourrés avec un suceur à main, laisser sécher et aspirer les résidus.

Méthode pad:

Utiliser une monobrosse équipée d'un pad pour moquette. Vaporiser le produit dosé avec modération sur la moquette et le pad. Traiter la zone en bandes qui se chevauchent. Lorsque le pad est sale, utiliser l'autre côté propre ou un nouveau pad.

Shampooing à l'eau:

Equiper la monobrosse d'une brosse pour shampooing à l'eau. Doser le produit dans le réservoir rempli d'eau d'une monobrosse et shampooiner. Aspirer à l'eau (utiliser TASKI Tapi Defoam) et peigner la moquette avec une brosse pour raccourcir le temps de séchage. Laisser sécher et aspirer les résidus cristallisés de shampooing.

Important:

Ne pas remettre le mobilier en place avant que la moquette ne soit complètement sèche.

Protéger les pieds des meubles avec des feuilles de plastique ou du papier d'aluminium pour éviter la formation de taches de rouille et les dégâts de peinture.

Données techniques

- Aspect: liquide jaune
- Densité relative [g/ml; 20°C]: 1,00
- pH pur: 5,8 – 6,3
- pH solution prête: 8,0 +/- 0,5 (dilution 3%)

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation:

Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit, consulter la fiche de sécurité correspondante.

Usage réservé au personnel professionnel formé.

Stockage:

Conserver le produit dans son emballage original fermé.

Protéger du gel et de la chaleur.

Compatibilité du produit

Avant utilisation, tester la tenue des couleurs et la compatibilité des matériaux dans une petite zone peu visible.

Normes

Certifié par l'Institut Woolsafe (cachet Woolsafe).

Effet de réduction des allergènes confirmé par le Medical Entomology Center, Cambridge.

Informations écologiques

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont en totale conformité avec la législation relative à la biodégradabilité, selon le règlement 648/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux détergents.

Diversey

CH-9542 Münchwilen

Tel. 071 / 969 27 27

Fax. 071 / 969 22 53

www.diversey.com