

# Information

**Intelligent Washing System**

✓ NTA free  
✓ Phosphate free

# **Salló Sphere**®



**Detergent + Rinse aid**



## La sphère intelligente

**Détergent + Produit de rinçage pour lave-vaisselles professionnels**

- DEFINITION: Définition et utilisations des

## SallóSphere®

**SallóSphere®** est née de la recherche et de l'innovation Sallo, mais aussi du besoin de faciliter et simplifier la vie quotidienne de tous les professionnels du secteur.

**SallóSphere®** est un système de nettoyage intelligent pour lave-vaisselle professionnels qui évite à l'utilisateur de doser les quantités de détergent et de produit de rinçage grâce à son concept « tout en un ». Il suffit simplement de positionner une sphère dans le lave-vaisselle. Chaque sphère permet d'effectuer plus de 200 lavages de façon pratique et efficace.

**SallóSphere®** est une sphère de pâte multi composants qui contient le détergent et le produit de rinçage solidifiés. Grâce à sa formulation, nous avons obtenu un produit complet et efficace du premier au dernier lavage.

shine 



## Brillance parfaite

- **SPÉCIAL BAR:** Vaisselle (Porcelaine, verres, tasses, soucoupes...) à laver dans un lave-vaisselle de bar: Brillance et séchage rapide.
- Machines avec adoucisseur  
ou
- Machines sans adoucisseurs mais en environnement eaux douces

moon 



## Puissant et dégraissant

- **SPÉCIAL CUISINES:** Ustensiles et vaisselle à laver dans un lave-vaisselle de cuisine : porcelaine blanche, tasses, assiettes, plats, verres, barquettes, pots et casseroles ...
- Machines avec adoucisseur  
ou
- Machines sans adoucisseurs mais en environnement eaux douces

extreme 



## Eaux dures

- **SPÉCIFIQUE POUR MACHINES DE BAR** avec des eaux difficiles: eaux très dures ou riches en sels: pour toutes sortes d'ustensiles et de vaisselle à laver dans un bar : cristal et porcelaine, verres, tasses, soucoupes ...
- Machines avec adoucisseur d'eau avec chlorures  
ou
- Machines sans adoucisseur mais en environnement eaux dures et/ou avec chlorures

- **APPLICATIONS:** Instructions pour l'utilisation et mode d'emploi

Grâce à un système de dosage contrôlé, la dissolution de **SallóSphere®** est douce et uniforme, garantissant ainsi une concentration optimale de tous les ingrédients à chaque lavage. Son emballage et son capuchon doseur permettent un écoulement parfait entre l'intérieur et l'extérieur de **SallóSphere®** assurant ainsi la dissolution et le dosage juste pour chaque lavage.

### Conseils

- Placez une Sallosphere® dans un panier de lavage
- Assurez-vous que rien ne couvre entièrement ou partiellement votre Sallosphere®
- Assurez-vous que vos gicleurs fonctionnent correctement,
- Assurez-vous que votre Sallosphere® est correctement placée: Face vers le haut et sur une extrémité du panier, jamais au centre.
- Assurez-vous que votre lave-vaisselle atteint les 50°C à 70°C dans le processus de lavage et de 70°C à 85°C lors du rinçage.

### **Attention!!**

Chaque sphère permet d'effectuer un minimum de 200 cycles de lavage

À savoir:

2 sphères= plus de 400 cycles de lavages

3 sphères= plus de 600 cycles de lavages

Etc.




- Choix de la **SallóSphere®** à utiliser

 <p><b>LAVE-VAISSELLE DE BAR</b></p>	<p><b>CAS 1</b></p> <p>Petit Lave-vaisselle (40x40cm ou moins)</p> <p>Avec adoucisseur</p> <p>Tout type de vaisselle</p> <p><b>shine</b> </p> <p>Tout type de vaisselle</p> <p><b>moon</b> </p>	<p><b>CAS 2</b></p> <p>Petit Lave-vaisselle (40x40cm ou moins)</p> <p>Sans adoucisseur</p> <p>Eau douce ou moyenne</p> <p>Tout type de vaisselle</p> <p><b>shine</b> </p> <p>Tout type de vaisselle</p> <p><b>moon</b> </p>	<p><b>CAS 3</b></p> <p>Petit Lave-vaisselle (40x40cm ou moins)</p> <p>Sans adoucisseur</p> <p>Eau dure ou/et avec chlorures</p> <p><b>extreme</b> </p>
	<p><b>CAS 6</b></p> <p>Lave-vaisselle grand (50x50)</p> <p>Avec adoucisseur</p> <p>Tout type de vaisselle</p> <p><b>moon</b> </p>	<p><b>CAS 7</b></p> <p>Lave-vaisselle grand (50x50)</p> <p>Sans adoucisseur</p> <p>Eau douce ou moyenne</p> <p>Tout type de vaisselle</p> <p><b>moon</b> </p>	<p><b>CAS 8</b></p> <p>Lave-vaisselle grand (50x50)</p> <p>Sans adoucisseur</p> <p>Eau dure ou/et avec chlorures</p> <p><b>extreme</b> </p>
	<p><b>CAS 11</b></p> <p>Lave-vaisselle grand (50x50)</p> <p>Avec adoucisseur</p> <p><b>moon</b> </p>	<p><b>CAS 12</b></p> <p>Lave-vaisselle grand (50x50)</p> <p>Sans adoucisseur</p> <p>Eau douce ou moyenne</p> <p><b>moon</b> </p>	



• APPLICATION: Instructions pour l'utilisation et mode d'emploi



Note très importante !

Pour obtenir un résultat satisfaisant et le maximum de performances, positionnez une Sphère dans chaque panier.

Idéale pour les paniers plats, diamètre de la Sallosphere 85 mm

Pour les établissements qui effectuent des lavages intensifs, une Sallosphere ® tous les deux paniers suffit pour une performance maximale.

Dans les endroits où l'eau a une dureté élevée et/ou une forte teneur en chlorures, nous vous conseillons d'utiliser aussi **WHITETAB**. Il s'agit d'un produit régénérant la surface de la vaisselle et optimisant sa brillance. Spécialement conçu pour des cycles rapides.

Introduire un comprimé de **WHITETAB** dans le lave-vaisselle.

En association avec Sallosphere, les résultats sont éblouissants.




# PLAN D'HYGIÈNE ET APPLICATION **SallóSphere®**

Il très important de suivre les instructions du mode d'emploi  
Placez cette instruction à l'avant du lave-vaisselle


1. Enlevez le capuchon transparent.  
Voir figure 1



2. Placez la Sallosphere® comme représenté sur le dessin, à une extrémité du panier, à savoir en bas au centre, pendant que l'eau du lave-vaisselle chauffe.  
Voir figure 2




3. Faire un premier lavage d'activation, sans vaisselle, en s'assurant que le lavage atteigne les 50°C à 70°C .  
Voir figure 3




4. Maintenant votre lave-vaisselle est prêt à l'emploi, comme d'habitude

5. Chargez votre lave-vaisselle comme d'habitude en s'assurant qu' aucun objet ne couvre la Sallosphere®, entièrement ou partiellement.  
Voir figure 4




6. Il est très important que la Sallosphere® ne soit pas couverte par un objet lors de l'opération de lavage  
Voir figure 5




7. Il est très important que la Sallosphere® soit correctement installée dans le panier. Voir figure 6


Exemple de vue de face



Exemple de vue arrière



8. Remplacez votre Sallosphere® lorsqu'elle est vide. Repositionnez le capuchon et jetez la Sphère dans le bac de recyclage du plastique.  
Voir figures 7 et 8



- Assurez qu' aucun objet ne couvre totalement ou partiellement la Sallosphere®
- Assurez-vous que les gicleurs fonctionnent correctement
- Assurez-vous que votre Sallosphere® est correctement placée: Face vers le haut et sur une extrémité du panier, jamais au centre
- Assurez-vous que votre lave-vaisselle atteigneles 50°C à 70°C dans le processus de lavage et les 70°C à 85°C lors du rinçage
- Idéale pour les paniers plats, diamètre de la Sallosphere 85 mm.

## Avertissements

- Ne pas manipuler l'intérieur de la Sallosphere®
- Ne pas retourner ou secouer, le liquide résiduel est corrosif
- Ne pas retirer la partie supérieure (doseur, éponges et filtres).
- Ne pas déplacer la sphère d'un panier à l'autre



PELIGRO-DANGER

